


Hoe op juiste wijze de Weldkar lastafel installeren

1.

Begin met het zorgvuldig waterpas plaatsen van alle buitenste poten van de lastafel. Door eerst de buitenste poten exact op gelijke hoogte te zetten, creëert u een stabiele basis waarop de rest van de tafel correct kan worden afgesteld. Neem hiervoor de tijd, zodat de tafel stevig en gelijkmatig ondersteund wordt voordat u verdergaat met de volgende stappen.



2.

Wanneer alle buitenste poten volledig waterpas staan, kunt u beginnen met het afstellen van de middelste poten. Deze volgorde is belangrijk, omdat de buitenste poten de primaire ondersteuning vormen.



3.

De middelste poten dienen slechts licht contact te maken met de vloer. Ze mogen dus nét de grond raken, zonder het volledige gewicht van de tafel te dragen. Dit zorgt ervoor dat, wanneer er zware objecten op de tafel worden geplaatst, de belasting gelijkmatig en veilig wordt verdeeld. Als de middelste poten te ver worden uitgedraaid en te veel draagkracht overnemen, bestaat het risico dat de tafel op den duur doorbuigt of beschadigd raakt.



Dit geldt alleen voor de tafels met afmeting: 2400x1200 en 3000x1500.